





控制器网络通讯连接步骤

- 1. 用网线连接控制器和 PC 机 (不需要安装任何驱动), 并给控制器上电。
- 2. 控制器默认 IP 地址为 192.168.1.110 , 请将 PC 机对应网卡配置到 192.168.1.xx 段(比如 192.168.1.18)
- 3. 启动演示软件, 点击尝试连接

如果演示软件在多次尝试后, 提示 **无法找到设备, 请检查网络或者控制器状态**, 请按照下面的步骤进行解决:

步骤	说明
1.再次点击 	控制器上电准备需要 2 秒左右, 重试是否 OK
2.尝试 ping 192.168.1.110	检查网络通讯是否 OK
3.您是否曾经更改过控制器 IP 地址	如果是, 则需要配置 PC 机, 使得 PC 机与控制器 IP 地址处于同一个 IP 段
4.控制器上的(24v)(5v)指示灯是否点亮 	如果不亮, 则检查控制器供电是否 OK。 否则, 则说明控制器已经损坏。
5.检查控制器网口的 led 灯是否亮或者闪烁 	如果网口两个灯都不亮, 则说明网络物理连接不成功。请确认 1.控制器是否已经上电; 2.网线是否插入接触不好; 3.网线是否 OK; 4.PC 机网口是否 OK 如果以上都确认, 则可能控制器已经损坏
6.尝试给控制器断电重启, 然后重试	
7.联系我们	